



3 ШАГА

до подходящего поводка-рулетки...



MADE IN GERMANY

1. Насколько активна ваша собака?		2. Какой вес у вашей собаки?							
Спокойная 		1 - 8 kg	9 - 15 kg	16 - 20 kg	21 - 25 kg	26 - 30 kg	31 - 40 kg	41 - 65 kg	65 kg +
Средняя 		1 - 7 kg	8 - 12 kg	13 - 15 kg	16 - 20 kg	21 - 25 kg	26 - 50 kg	51 - 60 kg	60 kg +
Резвая 		1 - 4 kg	5 - 9 kg	10 - 12 kg	11 - 15 kg	16 - 18 kg	19 - 25 kg	26 - 35 kg	35 kg +
Очень резвая 			1 - 7 kg	8 - 10 kg		11-15 kg *	16 - 20 kg *	21 - 30 kg *	30 kg +*
3. Тип поводка-рулетки / рекомендуемый размер									
Тросовые 		XS →	S →	M →		L			
Ременные 			XS →	S →	M →		L →	XL	

* Пожалуйста, используйте только ременной поводок.